





## Descripción



OMEGA



NORMAL

Cada grapadora necesita un clavador. Utilice el clavador correcto para un buen funcionamiento de la grapadora.

Tipo	Modelos de maquinas	Unid. / caja
Omega	PMA 108 E	1 u.
Omega	PMA CS 2	1 u.
Omega	STAGO HM 6	1 u.
Omega	STAGO HM 15	1 u.
Omega	FOLDNAK 40/8	1 u.
Normal	PMA 108 E	1 u.
Normal	PMA 118 E	1 u.
Normal	PMA CS 2	1 u.
Normal	STAGO HM 6	1 u.
Normal	STAGO HM 18 T	1 u.
Normal	STAGO HM 15	1 u.
Normal	RAPID 110	1 u.
Normal	SKREBBA 117	1 u.
Normal	SKREBBA 120	1 u.
Normal	FOLDNAK 40/8	1 u.

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

### Distribuidor:

<p>Stock permanente en 4200 m2 de almacenes en España.</p>	<p>Asesoría personalizada preventa y postventa.</p>	<p>Catálogos y servicios web en permanente actualización. <a href="http://www.pmaproduct.com">www.pmaproduct.com</a></p>		
<p>Cursos de formación y seminarios.</p>	<p>Servicio técnico oficial. Mantenimientos periódicos.</p>	<p>Servicio inmediato, 24/48 h. de entrega y/o instalación.</p>	<p>Canal propio de video-demos. <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0yOLtd7gjJpK7kr_QKg3Qg">www.youtube.com/channel/UC0yOLtd7gjJpK7kr_QKg3Qg</a></p>	